



Multifunksjonell nødradio med sveiv

DAB / FM / trådløs høyttaler / LED-lykt

Modell: WR-6D

Brukermanual på norsk (bokmål)

Funksjoner

- DAB-radio
- FM-radio
- Trådløs høyttaler (Bluetooth)
- Menyinnstillinger
- Indikatorlamper
- Lommelykt
- Lading av eksterne enheter
- Strømforsyning til radioen
- Hodetelefonutgang
- SOS-alarm
- Spesifikasjoner

Betjening av DAB-radio

- Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå på radioen. I standby vises dato og klokkeslett på skjermen.
- Trykk på av/på-knappen igjen for å starte radioen.
- Trykk på MODE for å velge DAB-modus.
- I DAB-modus holder du inne MENU for å søke inn alle tilgjengelige DAB-stasjoner.
- Trykk kort på TUN+ eller TUN– for å bytte stasjon.
- Hold inne TUN+ for å lagre den stasjonen som spilles av. Velg ønsket minneplass med TUN+/TUN–. Radioen har 30 minneplasser. Trykk på VOL+ for å bekrefte.
- Hold inne TUN– for å åpne listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Velg stasjon med TUN+/TUN–, og bekreft med VOL+.
- Trykk på MENU for å åpne innstillingsmenyen for DAB.

Betjening av FM-radio

- Trykk på MODE for å velge FM-modus.
- I FM-modus holder du inne MENU for å søke inn alle FM-stasjoner og lagre dem som forhåndsinnstillinger.
- Radioen lagrer de 30 første stasjonene. Hvis du senere vil lagre andre stasjoner, kan du manuelt erstatte eksisterende minneplasser.
- Hold inne TUN– for å hente opp forhåndsinnstilte stasjoner. Velg med TUN+/TUN–, og bekreft med VOL+.
- Trykk på TUN+/TUN– for å stille inn frekvensen manuelt i trinn på 0,05 MHz.
- Hold inne TUN+ eller TUN– for å lagre den aktuelle frekvensen på en minneplass. Velg minneplass og trykk på VOL+ for å lagre eller erstatte.
- Trykk på MENU for å åpne innstillingsmenyen for FM.

Bluetooth, innstillinger og indikatorer

Trådløs (BT) strømming og avspilling

- Trykk på MODE for å velge BT-modus.
- Bruk mobiltelefonen eller nettbrettet til å søke etter "WR-6" via Bluetooth, og par enhetene.
- Trykk på TUN+/TUN– for å bytte spor.

Menyinnstillinger

- I innstillingsmenyen kan du stille inn dato/klokkeslett, lysstyrke, hviletid og OSD-språk.
- Trykk på VOL+ for å velge eller bekrefte.
- Dato og klokkeslett oppdateres automatisk når DAB-signal er tilgjengelig.

Indikatorlamper

- Ovenfra og ned viser lampene ladeindikator, signalindikator og batterinivåindikator.
- Ladeindikatoren blinker rødt når håndsveiven lader batteriet. Blinkemønsteret kan variere avhengig av ladestrømmen.
- Batterinivåindikatoren blinker blått under lading eller når batteriet er i bruk.
- Når batterinivået overstiger 25 %, lyser den første lampen fast blått. Deretter vil neste lampe begynne å blinke blått, og slik fortsetter det til batteriet er fulladet.
- Når ladingen er fullført, kobler du fra USB-C-kabelen. Lampen lyser deretter blått i omtrent 30 sekunder før den slukkes.

Lommelykt

- Lommelykten har én sterk lysstråle, to svakere lysstråler og en modus der alle lysene er på samtidig.
- Når radioen er på, trykker du på lys-knappen én gang for sterk lysstråle, én gang til for svakere lys, én gang til for alle lys, og én gang til for å slå lommelykten av.
- Når radioen er slått av, holder du inne lys-knappen i 3 sekunder for å slå på lommelykten.

Lading og strømforsyning

Lading av eksterne enheter

Koble en USB-kabel til USB-porten på siden av radioen, og koble den andre enden til enheten du vil lade. Radioen går da over i lademodus og lader den tilkoblede enheten.

Merk:

- Denne funksjonen er kun beregnet for nødlading av USB-enheter i nødsituasjoner eller utendørs.
- Ikke bruk radioen som en vanlig powerbank.
- Når radioen er fulladet, kan den levere opptil 2 A til de fleste enheter.

Strømforsyning til radioen

Les sikkerhetsinstruksjonene før du lader radioen.

(A) Via USB-strømkilde

- Koble den medfølgende kabelen til en USB-strømkilde, og koble USB-C-kontakten til inngangsporten på siden av radioen.
- Batterinivåindikatoren blinker blått mens batteriet lades.
- Når batteriet er fulladet, kobler du fra USB-C-kabelen. Indikatoren lyser blått i cirka 30 sekunder før den slukkes.
- Full opplading tar vanligvis 2–3 timer. Det anbefales å slå av radioen mens den lades.

(B) Hånddrevet dynamo

- Radioen kan også lades ved å sveive på håndtaket på baksiden av enheten.
- Håndtaket kan dreies både med og mot klokken. Ladeindikatoren lyser når du sveiver.
- Første gang du bruker dynamoen, bør du sveive i 3–5 minutter med en hastighet på cirka 130–150 omdreininger per minutt.
- Omtrent 2 minutters sveiving gir cirka 10 minutters radioavspilling eller 30 minutters lys.

(C) Solenergi

- Radioen kan også lades via solpanelet på toppen av enheten.
- Plasser radioen i direkte sollys for best mulig lading.
- Ladeeffekten avhenger av hvor sterkt sollyset er. Jo sterkere lys, desto bedre effekt.
- Det er vanskelig å fullade enheten kun med solpanelet. Solpanelet er hovedsakelig beregnet for vedlikeholdslading av batteriet.

Øvrige funksjoner og sikkerhet

Hodetelefonutgang

Du kan koble til hodetelefoner med 3,5 mm kontakt for å lytte til radioen.

SOS-alarm

Hold inne SOS-knappen for å aktivere alarmen. Alarmlyden høres fra høyttaleren samtidig som lommelykten blinker SOS-signalet i morsekode.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Når radioen brukes for første gang, eller hvis den ikke har vært brukt på mer enn 60 dager, bør du plassere den i sterkt sollys (over 86 000 lux) i 30 minutter eller sveive håndtaket i 1 minutt for å aktivere batteriet.
- Unngå å overlade batteriet, da dette kan redusere batteriets levetid eller skade det oppladbare batteriet.
- Rengjør radioens overflate med en myk, fuktig klut. Ikke bruk alkohol eller andre væsker som inneholder etsende eller korroderende stoffer.
- Enheten er ikke vanntett. Den tåler noe fukt og lett regn, men må ikke senkes ned i vann.

Spesifikasjoner

DAB-radio	170–240 MHz
FM-radio	87,5–108 MHz
Trådløs (BT)	Versjon 5.0
Høyttaler	Maks. 2 W
Skjerm	LCD-skjerm
Batteri	Oppladbart
Inngang	5 V / 2 A
Utgang	5 V / 2 A (maks.)
Driftsspenning	2,9–4,2 V
Lommelykt	3 W
Antenne	57 cm uttrukket
Størrelse	150 × 75 × 50 mm
Vekt	300 g

Pakken inneholder

- Radio × 1
- Brukermanual × 1
- USB-C-kabel × 1

Viktig

Oppbevar denne brukermanualen for fremtidig bruk. Hvis du gir radioen videre til en annen bruker, bør manualen følge med produktet.

Denne manualen er språkvasket og satt opp på nytt for å være tydelig og lett å forstå på norsk bokmål.